

PREPOX FLEX

PRIMER EPOSSIDICO FLESSIBILE

Descrizione

PREPOX FLEX è un promotore di adesione epossidico bicomponente, a bassa viscosità, privo di solventi, con un indurente cicloalifatico ad alto contenuto di solidi.

Applicazioni

- Come primer per supporti ad elevata porosità. In questo caso si consiglia di miscelare con quarzo in rapporto 1:1.
- Per pavimenti multistrato: applicare una o due mani di PREPOX FLEX spolverando quarzo quando è ancora fresco.
- Come primer per i sistemi di pavimentazione LUNIK.
- Mantiene le sue proprietà elastiche fino ad una temperatura di -20°C

Preparazione della superficie

La preparazione avverrà tramite fresatura, pallinatura o sabbiatura, a seconda del supporto e successivo trattamento. Il supporto deve essere solido (carico di rottura minimo 1,5 N/mm²), pulito da polvere, grasso, olio, altre vecchie pitture e asciutto (umidità massima consentita 4%). PREPOX FLEX non deve essere applicato su supporti che presentino essudazione e/o umidità (il prodotto non è traspirante).

Dati Tecnici

Colore	Lattiginoso
Pot life a 22°C	25 minuti
Temperatura di applicazione	Tra 10°C e 30°C
Densità	1,05 g/cm ³
Contenuto di solidi	100%
Consumo	Tra 250 g/m ² e 500 g/m ²

Misto

PREPOX FLEX si presenta in contenitori con proporzioni adeguate alla miscela dei due componenti. In nessun caso sono consigliate miscele parziali.

Aggiungere il Componente B al Componente A e miscelare a 300-350 giri per 3-5 minuti con trapano munito di agitatore, fino ad ottenere un prodotto omogeneo.

Applicazione

Si applica a pennello, rullo senza diluire. Deve essere evitata la formazione di pozzanghere.

Gli strumenti vengono puliti con solvente.

Conservación

È presentato in contenitori ermetici e approvato secondo le linee guida dell'UE per l'imballaggio e lo stoccaggio di prodotti chimici. Evitare il gelo e temperature superiori a 35° C. Il prodotto si conserva per un anno nei contenitori originali chiusi e in luoghi coperti.

Precauzioni

In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico. Le mani e la pelle devono essere lavate con acqua calda e sapone. Evitare il rilascio nell'ambiente.